

Инструкция по установке/монтажу дозаторов для моющего средства:

Внимание! Для установки дозатора настоятельно рекомендуем обратиться к профессиональным установщикам сантехнического оборудования. При установке необходимо соблюдать требования нормативных документов и настоящей инструкции. После установки флакона под столешницей не нужно его больше откручивать.

1. Дозатор **KUPPERSBERG PLENO** устанавливается как на кухне, так и в ваннойкомнате;
2. Дозатор устанавливается в специально подготовленное отверстие диаметром 25-30 мм в кухонной мойке или столешнице;
3. Извлеките дозатор из упаковки;
4. Открутите крепежную гайку;
5. Вставьте крепежную втулку (2) вместе с прокладкой (3) в отверстие в мойке (столешнице). Снизу мойки (столешницы) наденьте на крепежную втулку крепежную гайку (5) и затяните её;
6. Колбу (6) присоедините к крепежной втулке (2) и закрутите ее до упора, без особых усилий;
7. Через отверстие сверху в верхней части крепежной втулки (2) заполните колбу моющим средством полностью – оставьте немного места для воздуха;
8. В отверстие в крепежной втулке (2) вставьте помпу (1) с подающей трубкой (4)


Правила эксплуатации:

1. Чтобы наполнить колбу моющим средством, нужно вынуть/выдернуть вверх помпу дозатора с носиком и залить средство в горловину. После этого необходимо вставить помпу на место.

Рекомендации по уходу:

1. Периодически промывайте колбу и подающую трубку теплой водой;
2. Не используйте чистящие средства, содержащие хлористоводородную, муравьиную, фосфорную или уксусную кислоту, так как они могут повредить дозатор;
3. Не смешивайте разные чистящие средства;
4. Не используйте абразивные чистящие средства, жесткие губки, ткани из микрофибры;
5. При использовании спреев, нанесите средство на мягкую ткань или губку. Не наносите спрей непосредственно на дозатор;
6. После применения чистящих средств - тщательно ополосните и протрите дозатор.

Комплектация: Дозатор в сборе, инструкция, гарантийный талон.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дозаторы, ТМ KUPPERSBERG:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дозаторы, ТМ KUPPERSBERG:

Модель (артикул): Цвет: Серийный номер: * (*указан в сопроводительной бирке)	1. Гарантийный срок на дозатор составляет 1 год (12 мес.) с даты продажи, которая подтверждается кассовым чеком; 2. Гарантия действительна только на изделие, приобретенное и эксплуатируемое на территории Российской Федерации и стран СНГ; 3. При эксплуатации в местах общественного пользования (в коммерческих учреждениях, театрах, домах отдыха, гостиницах и т.д.), гарантийный срок уменьшается в 2 раза, по сравнению с указанным в п.1. Дата продажи подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, подписанным Покупателем и заверенным печатью торговой организации, в которой приобретен дозатор и товарным (кассовым) чеком; 3. Производитель гарантирует ремонт, частичную или полную замену изделия, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине изготовителя в течение всего гарантийного срока; 5. Гарантия распространяется только на дефекты, признанные Производителем производственными, при условии соблюдения Покупателем инструкций по монтажу и рекомендаций по уходу; 6. Внешний вид и комплектность дозатора должны быть проверены и осмотрены Покупателем при получении товара в месте покупки в присутствии Продавца, о чем делается запись в гарантийном талоне. Претензии по внешнему виду и комплектности дозатора после его приобретения Покупателем не принимаются; 7. В случае обнаружения в течение гарантийного срока неисправностей или дефектов в товаре, Покупателю следует обратиться в ООО «Купперсберг-Сервис», 142771, МО, г. Москва,
Номер товарного (кассового) чека:	
Печать продавца (название торговой организации):	
Подпись продавца:	
Дата покупки	

- ул. Адмирала Корнилова, д. 61, тел.: 8 (800) 250-17-18.
- Упаковка должна сохраняться в течение 14 дней со дня приобретения дозатора. Гарантийный талон и чек необходимо сохранять в течение всего гарантийного периода.
 - Установка дозатора и текущее обслуживание (прочистка засорившихся деталей, регулировка и т.д.) не является зоной ответственности Продавца.
- 10. Гарантия не распространяется на:**
- Дефекты, вызванные повреждениями при транспортировке дозатора, после момента его передачи Покупателю;
 - Неправильную установку и использование не по назначению;
 - Повреждения, возникшие в процессе естественной эксплуатации (царапины, трещины, сколы и другие внешние повреждения);
 - Загрязнения и пятна известкового налета вследствие ненадлежащего ухода, следов небрежной эксплуатации и хранения;
 - Загрязнения внутренних полостей изделия окалиной, ржавчиной, песком и прочими частицами, которые могут привести к повреждению рабочих элементов;
 - Повреждения, вызванные не зависящими от Производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия, пожар и т.д.;
 - Повреждения, вызванные агрессивными химическими веществами (кислотами, растворителями и т.п.) или средствами по уходу, содержащими подобные вещества;
 - Изделия, имеющие следы самостоятельного ремонта или переделки.

Настоящим подтверждаю, что приобрел данное изделие и осмотрел его. С техническими характеристиками, гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, эксплуатации и уходу ознакомлен и согласен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею, товар в моем присутствии проверен и годен к эксплуатации. Кассовый чек и гарантийный талон выдан. С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Подпись покупателя / ФИО _____

Убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, дополнений. В случае неправильного или неполного заполнения талона, немедленно обратитесь к продавцу.

KUPPERSBERG

